Повърхностно напрежение на смеси от спирт и вода

Васил Николов (Dated: 26.04.2022)

І. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО

Да се определи по абсолютен и относителен метод коефициентът на повърхностно напрежение на смеси от вода и етилов спирт.

ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА

Експериментална установка се състои от капилярка, чийто долен ръб докосва изследваната течност, а отгове е отворена към атвосферата. Течността е в затворен съд, като към капачката му е свързана и тръба, другият край на която е свързана към манометър, и налягането може да се изменя ????? . В експеримента се мери налягането, при което през капиляркакта започват да се отделят балончета.

ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА

А. Абсолютен метод

Тъй като водата и спиртът мокри капилярката кривината на менискуса ще създаде отрицателно налягане, и течността ще се покачи нагоре. Нека покачването на сместа в капиляркатата е Δh , налягането в съда е P, плътността на сместа е ρ . Плътността на водата в манометъра е ρ_w , а неговото ниво се променя с ΔH_m . Тогава

$$P_{atm} - \frac{2\sigma}{R} + \rho g \Delta H = P$$

$$\frac{2\sigma}{R} = P_{atm} - P + \rho g \Delta H$$

$$\sigma = (P_{atm} - P) \frac{R}{2} = \frac{\rho_w g \Delta H_m R}{2}$$
(1)

В последното уравнение (1) използваме, че правим измерване когато започнат да се появяват балончета от капилярката, тоест покачването на нивото на сместа в нея $\Delta H=0$.

За да намерим неизвестната концентрация X ще фитираме крива на експерименталните данни и ще интерполираме.

Б. Относителен метод

При относителният метод измерванията са същите, но вместо да смятаме директно повърхностното напрежение по (1) първо калибрираме уреда. Знаейки добре повърхностното напрежение на водата $\sigma_w=72.75~\mathrm{Jm^{-2}}$. Въвеждаме константа B, и чрез нея ще пресмятаме повърхностните напрежения на смесите.


$$B = \frac{\sigma_w}{\Delta H_w}$$
$$\sigma_x = B\Delta H_x$$

От данните за дестилираната вода пресмятаме числената стойност на $B=1353~{
m Jm}^{-3}\pm 2.5\%$.

IV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ

А. Абсолютен метод

По описаният горе абсолютен метод пресмятаме коефициентите на повърхностно напрежение на смесите. Неточностите на пресмятанията са около 3%. Резултатите са представени на Фигура 1



Фигура 1. Коефициенти на повърхностно напрежение, абсолютен метод

След като фитираме полином от 3та степен на данните и интерполираме получаваме, че неизвестната концентрация $c_x=(41.3\pm2)\%$

Б. Измерване на скоростта на охлаждане на охладителя

Използвайки формула (??) пресмятаме крайната стойност за коефициенът на топлопроводност на образеца - $k=0.11~{\rm Wm^{-1}K^{-1}\pm3\%}$. За да се пресметне грешката се предполага, че грешката в производната на температурата е около 1%. Този резултат е очакван - топлопроводимостта на образеца е от същия порядък като тази на плексиглас.