# Реверсионно махало

Васил Николов (03.01.2022)

### І. ЦЕЛ НА УПРАЖНЕНИЕТО

Да се изследва поведението на реверсионно махало и да се измери земното ускорение g.

## ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА УСТАНОВКА

Реверсионното махало е метална пръчка с тежести, които могат да се плъзгат по пръчката, и две възможни точки на окачване в двата края на пръчката. Едната тежест се фиксира в единия край, а другата се плъзга по пръта, и се измерват периодите на махалото спрямо двете точки на окачване като функция на разстоянието между тежестите. Теоретично може да се изведе че ако за дадено разстояние между тежестите двата периода T и T'съвпадат, то

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$g = \frac{4\pi^2 T^2}{l} \tag{1}$$

### ІІІ. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА

Теоретично може да се изведе, че ъгълът на усукване зависи по следният начин от параметрите на системата:

$$\varphi = \frac{Tl}{JG}$$

където T е приложеният въртящ момент, l е дължината на пръчката, J е площният инерционен момент, G е модулът на срязване на алуминия. Знаейки параметрите на системата можем да определим напълно всички тези променливи освен G

$$T = 2mgR$$

$$J = \pi/2r^{4}$$

$$\varphi = \frac{4LRmg}{\pi r^{4}G}$$
(1)

От горното уравнение се вижда, че зависимостта на ъгълът от окачената маса е линейна. На графика

$$y = \varphi, \quad x = m$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4LRg}{\pi r^4 G}$$

$$G = \frac{4LRg}{\pi r^4 \frac{dy}{dx}}$$
(2)

# IV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ И РЕЗУЛТАТИ

От графиката на ъгълът на усукване като функция на окачената маса можем да измерим  $\frac{dy}{dx}=1.53~kg^{-1},$  и по (2)

$$G = 28.4 \ GPa \pm 5\%$$
 (1)

Тази стойност е близка до табличната стойност за алуминия.