## Определяне на относителната плътност на парите на хлороформ по метода на Виктор Майер

Васил Николов (Dated: 03.06.2022)

#### І. Цел на упражнението

Да се измери относителната плътност на парите на хлороформ по метода на Виктор Майер. Представяме резултатите в относителен вид  $\theta=\frac{\rho}{\rho_0}$  за да получим безразмерна величина, която лесно можем да сравняваме, и е лесна за интуитивно разбиране. Тук  $\rho_0$  е плътността на сух въздух при стандартни условия.

#### II. Експериментална установка

Установката се състои от дълга и тясна епруветка, в която ще сложим отворена ампула с хлороформ. Епруветката е запушена, и свързана с маркуч. Около тази епруветка има по-голяма и деебла стъклена тръба, в която се пуска пара, създадена от парогенератор. Голямата тръба действа като изолатор за малката, за да може тя да се загрее достатъчно. Маркучът е потопен във вана с вода. Във ваната се поставя вертикална епруветка, която е напълнена предварително с вода. По този начин когато я обърнем с дъното нагоре тя ще е пълна с вода. Свободният край на маркуча се пъха в отвора на потопената епруветка, така че газът, който излиза, ще остане в нея.

#### III. Теоретична обосновка

Нека след като сложим ампулата с хлороформ и се установи равновесие обемът на газът в обърнатата епруветка е V, височината на водният стълб е h, а налягането на наситените водни пари за стайна температура е e. Знаем масата на хлороформът M. Нека налягането в обърнатата епруветка е p.

$$\frac{p_{0}V_{0}}{T_{0}} = \frac{pV}{T}$$

$$V_{0} = \frac{pVT_{0}}{p_{0}T}$$

$$\theta = \frac{\rho}{\rho_{0}} = \frac{M}{V_{0}\rho_{0}} = \frac{Mp_{0}T}{pVT_{0}\rho_{0}}$$

$$p + e + \rho_{w}gh = p_{atm}$$

$$\theta = \frac{Mp_{0}T}{(p_{atm} - e - \rho gh)VT_{0}\rho_{0}}$$
(1)

По уравнение (1) ще пресметнем относителната плътност

на парите на хлороформът, като знаем, че  $p_0=10^5 Pa,\, T_0=0^\circ C,\, \rho_0=1.293~{\rm kg}\,{\rm m}^{-3}$ 

### А. Измерване на ефекта на околната среда

В част А съдът с течният азот достига до термално равновесие, и се измерва колко газ се отделя за единица време. Този газ е заради неидеалната термална изолация на дюаровия съд. За масата изпарен газ за единица време можем да запишем следното равенство:

$$P_0 t = \lambda m_0 = \lambda \frac{P_{atm} \mu V_0}{RT} \tag{1}$$

Тук  $P_0$  е енергията, която влиза в системата за единица време от околната среда, а  $V_0$  е обемът на парите, които се изпаряват за  $t=30~\mathrm{s}$ .

# Б. Измерване на количество изпарен азот с включен реотан

Във втората част пускаме ток през реотана, и мерейки него и напрежението можем да сметнем отделената мощност в реотана, P=IU. Тъй като фазовият преход става при постоянна температура имаме същият ефект на топлина, влизаща от околната среда, както и в част А. Нека за  $t=30~\mathrm{s}$  се отделя обем V. Тогава

$$(P+P_0)t = \lambda m = \lambda \frac{P_{atm}\mu V}{RT}$$

$$Pt = \lambda (m-m_0) = \lambda \frac{P_{atm}\mu (V-V_0)}{RT}$$

$$\lambda = \frac{PtRT}{P_{atm}\mu (V-V_0)}$$
(2)

Използвайки уравнение (2) можем да пресметнем специфичната топлина на фазовия преход по измерени обеми V и  $V_0$ , както и останалите константни параметри на системата.

#### IV. Експериментални данни и резултати

Използвайки уравнение (2) и закона за разпределението на грешките получаваме, че  $\lambda=207~{\rm kJkg^{-1}}\pm20\%$ . Този резултат е в съгласие с табличната стойност от  $\lambda_0=198.78~{\rm kJkg^{-1}}$ .