Повърхностно напрежение на смеси от спирт и вода

Васил Николов (Dated: 26.04.2022)

I. Цел на упражнението

Да се определи по абсолютен и относителен метод коефициентът на повърхностно напрежение на смеси от вода и етилов спирт.

II. Експериментална установка

Експериментална установка се състои от капилярка, чийто долен ръб докосва изследваната течност, а отгове е отворена към атвосферата. Течността е в затворен съд, като към капачката му е свързана и тръба. Тръбата се разклонява на две, като единият край отива към воден манометър, а другият към затворен съд вода. На дъното на съда има кранче, и когато водата се пусне да изтича водната повърхност в съда намалява. Така може да се променя налягането в установката. В експеримента се мери налягането, при което през капиляркакта започват да се отделят балончета.

III. Теоретична обосновка

А. Абсолютен метод

Тъй като водата и спиртът мокрят капилярката кривината на менискуса ще създаде отрицателно налягане, и течността ще се покачи нагоре. Нека покачването на сместа в капиляркатата е Δh , налягането в съда е P, плътността на сместа е ρ . Плътността на водата в манометъра е ρ_w , а неговото ниво се променя с ΔH_m . Тогава

$$P_{atm} - \frac{2\sigma}{R} + \rho g \Delta h = P$$

$$\frac{2\sigma}{R} = P_{atm} - P + \rho g \Delta h$$

$$\sigma = (P_{atm} - P) \frac{R}{2} = \frac{\rho_w g \Delta H_m R}{2}$$
(1)

В последното уравнение (1) използваме, че правим измерване когато започнат да се появяват балончета от капилярката, тоест покачването на нивото на сместа в нея $\Delta h=0.$

За да намерим неизвестната концентрация X ще фитираме крива на експерименталните данни и ще интерполираме.

Б. Относителен метод

При относителният метод измерванията са същите, но вместо да смятаме директно повърхностното напрежение по (1) първо калибрираме уреда. Знаейки добре повърхностното напрежение на водата $\sigma_w=72.75~\mathrm{Jm}^{-2}$ въвеждаме константа B, и чрез нея ще пресмятаме повърхностните напрежения на смесите.

$$B = \frac{\sigma_w}{\Delta H_w}$$

$$\sigma_x = B\Delta H_x \tag{2}$$


От данните за дестилираната вода пресмятаме числената стойност на $B=1.35~{
m Jm^{-3}\pm3\%}$. По уравнение (2) можем да пресмятаме повърхностните напрежения на различните смеси. Тъй като обаче параметрите на установката не се променят, то можем да запишем следната връзка между коефициентите, сметнати по абсолютния и остносителния метод

$$\sigma_R = \frac{2B}{\rho_w gR} \sigma_A \approx 0.98 \sigma_A \tag{3}$$

IV. Експериментални данни и резултати

А. Абсолютен метод

По описаният горе абсолютен метод пресмятаме коефициентите на повърхностно напрежение на смесите. Неточностите на пресмятанията са около 3%. Резултатите са представени на Фигура 1



Фигура 1. Коефициенти на повърхностно напрежение, абсолютен метод

След като фитираме полином от 3та степен на данните и интерполираме получаваме, че неизвестната концентрация $c_x=(41.3\pm2)\%$

Б. Относителен метод

Заради уравнение (3) коефициентите, получени по относителният метод са пропорционални на тези, получени по абсолютният. Аналогично, отново ще получим същата стойност за неизвестната концентрация.